

Beelink SER改DP系列说明书

1. 折叠尺寸: 109*122mm
2. 双面彩色印刷, 打钉
3. 材质: 128g双铜


Power-on and Wake-on-LAN setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL System drive file storage path: C:\Driver

- After service
- Mini PC: Support-pc@beelink.com
 - TV BOX: Support-box@beelink.com
 - Sales: Wholesale@beelink.com
- Call us! +86-755-3663117/3663118



Facebook Group


Reddit



MADE IN CHINA




User Manual




EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

WARNING

- INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
 - DEATH** or serious injury can occur if ingested.
 - A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
 - KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**.
 - Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
 - Even used batteries may cause severe injury or death.
 - Call a local poison control center for treatment information.
 - The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
 - The nominal battery voltage.
 - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 - Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
 - Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbonic, or rechargeable batteries.
 - Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
 - Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, retrieve the batteries, and keep them away from children.




【接続手順】




28

【RAMとSSDの取り付け(操作前に必ず電源を切ってください)】

- DDRの取り付け(図に示すように)**
- DDRをスロットに合わせてから30°の角度で差し込み、底でロックの押し込みます。
 - DDRがスロット両側の保護蓋にしっかりとかかるまでDDRを下へ押し込みます。



- SSDの取り付け(図に示すように)**
- SSDのメカをメインボードのM.2スロットに合わせてから、SSDを底までスムーズに押し込みます。
 - 反対側を下へ押してから、ネジで固定します。



27

Thank you for choosing Beelink products. Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.




Connect to a wonderful life

CONTENTS


- English Instructions 01-04
- Deutsches Benutzerhandbuch 05-08
- Instrucciones en español 09-12
- Istruzioni in italiano 13-16
- Instructions en français 17-20
- Инструкция на русском языке 21-24
- 日本語版取扱 25-28

【Buttons and Ports】



- USB port
- Type-C port
- Audio jack (with microphone support)
- Power button
- Ethernet jack
- Display Port
- HDMI port
- DC port

【VESA-mount Installation】



To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.
*The specifications are subject to the actual product.


01

【使用上の注意事項】

- ユーザーエクスペリエンスを継続改善するため、定期的にAPPとファームウェアを更新することがあります。
- 化学溶剤の入った洗剤を本体製品に使用しないでください。曇らないうちで汚れを拭き取ることをお勧めします。
 - 火災や爆発を防ぐため、本体製品を絶対に火中に投入しないでください。
 - 絶対に分解をしないでください。不具合や異常が出た際は直ちにサービスセンターにご相談ください。
 - 電子製品を流す場合は必ず防水対策を取ってください。感電の原因になる恐れがあります。
 - 本体やケーブルなどが破損した場合は、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
 - 使用環境: 温度10°C-45°C、湿度30%-85%
 - 保存環境: 温度-20°C-60°C、湿度10%-90%


26

【ボタンとポート】



- USBポート
- Type-Cポート
- オーディオジャック(マイク対応)
- 電源ボタン
- Ethernetポート
- DPポート
- HDMIポート
- 電源ポート

【VESA式のつかけ方】



安全上や電力安定供給のため、必ず正規品の電源アダプターで本製品に電源を供給してください。
*仕様は実物に準じてください。

25

【Precautions for Use】

- In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.
- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
 - Please keep this product away from fire.
 - Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
 - When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
 - Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
 - Please check the product carefully, be mindful to protect the environment.
 - Ideal working environment temperature: 10°C-45°C; humidity: 30%-85%.
 - Ideal storage environment temperature: -20°C-60°C; humidity: 10%-90%.


HDMI

HDMI規格: HDMIとはHigh-Definition Multimedia Interface (ハイビジョンマルチメディアポート)の略称です。HDMIの外観やそのマークなどすべてはHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。


02

【RAM and SSD Installation】 (This operation should be performed when the power is disconnected.)

- DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)**
- Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
 - Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.




- SSD Installation (as illustrated in the picture)**
- Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
 - Press the other end down and use screws to fix it in place.




03

【Последовательность подключения】




24

- 【Установка оперативной памяти и SSD (эту операцию следует выполнять при отключенном питании)】**
- Установка памяти DDR, SDRAM (как показано на рисунке)**
- Совместите notch модуля памяти DDR, SDRAM со слотом памяти, установите модуль под углом 30° и задвиньте его на место.
 - Нажмите вниз до тех пор, пока предохранительные штыфты на каждом конце слота памяти не зацепят карту памяти.



- Установка SSD (как показано на рисунке)**
- Совместите notch модуля SSD с выступом слота M.2 на материнской плате и вставьте SSD.
 - Прижмите другой конец, затем закрепите его винтами.




23

【Steps for Connection】




04

【Tasten und Anschlüsse】



- USB-Schnittstelle
- Type-C-Schnittstelle
- Audioanschluss (kompatibel mit Mikrofon)
- Netzschalter
- Ethernet-Schnittstelle
- DP-Schnittstelle
- HDMI-Schnittstelle
- Netzadapter-Schnittstelle

【VESA-Installation】



Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.
*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

05

【Рекомендации по использованию】

- В целях постоянного улучшения качества работы пользователей мы можем время от времени обновлять приложения и микропрограммы.
- Не используйте для очистки изделия сильные химические растворители, рекомендуется протирать его мягкой тканью.
 - Не пытайтесь вскрыть корпус или выполнить ремонт. При возникновении неисправности обратитесь в сервисную службу.
 - При чистке электронного продукта держите его сухим и остерегайтесь поражения электрическим током.
 - Проверяйте, чтобы не было перетянутых или поврежденных шнуров или вилок.
 - Не вытирайте изделие с помощью жестких тканей, берегите окружающую среду.
 - Рабочая среда: 10°C-45°C, влажность: 30%-85%.
 - Условия хранения: от -20°C до 60°C, влажность от 10% до 90%.

HDMI

Термины "HDMI" и "HDMI High-Definition Multimedia Interface", фирменный стиль HDMI и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.


22

【Knöpfe und interfaces】



- Интерфейс USB
- Интерфейс Type-C
- Аудиоразъем (с поддержкой микрофона)
- Кнопка питания
- Ethernet интерфейс
- Интерфейс DP
- Интерфейс HDMI
- Разъем для адаптера питания

【Установка крепления VESA】



Чтобы обеспечить безопасность электропитания и избежать рисков, рекомендуется использовать оригинальный стандартный адаптер питания.
*Краткие данные приведены для справки.

21

【Vorsichtsmaßnahmen】

- Um das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die Anwendung und Firmware.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln und es wird empfohlen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen.
 - Werfen Sie dieses Produkt nicht in offenes Feuer und einen Brand zu vermeiden.
 - Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
 - Achten Sie beim Reinigen elektronischer Produkte bitte auf die Wasserdichtigkeit und die Gefahr eines Stromschlags.
 - Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker verschliffen oder beschädigt sind.
 - Zum Schutze der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß.
 - Betriebsumgebung: 10°C-45°C, Luftfeuchtigkeit 30%-85%.
 - Lagerumgebung: -20°C-60°C, Luftfeuchtigkeit 10%-91%.


HDMI

Die Wörter "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle)", die HDMI-Handelsaufmachung und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.


06

【RAM- und SSD-Installation (bei diesem Vorgang sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein)】

- DDR-Speicher-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)**
- Richten Sie das Speichermodul auf die Rille des Speichersteckplatzes aus, setzen Sie den Speicher in einem 30°-Winkel ein und schieben Sie das Modul hinein.
 - Drücken Sie ihn nach unten, bis die RAM-Riegel an beiden Enden des Speichersteckplatzes den Speicher verankern.




- SSD-Karte-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)**
- Align the notch of the SSD with the M.2 slot on the motherboard and push the SSD in.
 - Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.



07


【Étape de connexion】




20

【Installation DDR et SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)】

- Installation de la SDRAM DDR (comme indiqué sur l'image)**
- Alignez le module DDR SDRAM avec la rainure de l'emplacement mémoire, insérez le module à un angle de 30° et faites-le glisser dans la bonne position.
 - Appuyez sur le module vers le bas jusqu'à ce que la SDRAM DDR soit fixée par les boulons de sécurité aux deux extrémités de l'emplacement mémoire.




- Installation de la carte SSD (comme indiqué sur l'image)**
- Alignez la rainure de l'emplacement sur le SSD et celle de l'emplacement M.2 sur la carte mère, puis faites glisser le SSD.
 - Appuyez sur l'autre extrémité et utilisez les vis pour la fixer en place.




19

【Schritte zum Verbinden】




08

【Botones y puertos】



- Puerto USB
- Puerto Type-C
- Toma de audio (con micrófono)
- Botón de encendido
- Toma Ethernet
- Display Port
- Puerto HDMI
- Puerto DC

【Instalación de montaje VESA】



Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, recomendamos encarecidamente que utilices el adaptador de corriente original para el suministro eléctrico.
*Las especificaciones están sujetas al producto real.

09

【Précautions d'emploi】


- Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.
- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
 - Veillez à éloigner ce produit du feu.
 - N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
 - Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'électricité et faites attention aux chocs électriques.
 - Veillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
 - Ne jetez pas le produit à la légère, veuillez le protéger l'environnement.
 - Température idéale de l'environnement: 10°C-45°C; humidité: 30%-85%.
 - Température idéale de l'environnement de stockage: -20°C-60°C; humidité: 10%-90%.

HDMI

Les termes "HDMI" et "HDMI High-Definition Multimedia Interface", l'habillage commercial HDMI et le logo HDMI sont tous des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.


18

【Boutons et Ports】



- Port USB
- Port Type-C
- Prise casque et écouteurs (avec support microphone)
- Bouton d'alimentation
- Port Ethernet
- Port DP
- Port HDMI
- Prise adaptateur secteur

【Installation murale VESA】



Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.
*Les spécifications sont soumises au produit actual.

17

【Precauciones de uso】

- Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, en ocasiones actualizaremos las aplicaciones y el firmware.
- No utilices disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y te recomendamos que lo limpies con un paño suave.
 - Mantén este producto alejado del fuego.
 - No intentes abrir la carcasa ni realizar reparaciones por tu cuenta. Si se produce un fallo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
 - Cuando limpies el producto electrónico, manténlo seco y ten cuidado con las descargas eléctricas.
 - Comprueba si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
 - No te desgasas del producto descuidadamente, ten en cuenta la protección del medio ambiente.
 - Temperatura ideal del entorno de trabajo: 10°C-45°C; humedad: 30%-85%.
 - Temperatura ideal de almacenamiento: -20°C-60°C; humedad: 10%-90%.


HDMI

Los términos "HDMI" y "HDMI High-Definition Multimedia Interface", el logotipo comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.


10

【Instalación de RAM y SSD (Esta operación debe realizarse con la alimentación desconectada)】

- Instalación de SDRAM DDR (Como se muestra en la figura)**
- Alinea el módulo SDRAM DDR con la ranura de SDRAM, a continuación, empuja suavemente el módulo en la ranura formando un ángulo de 30°.
 - Presiona el módulo hacia abajo hasta que la SDRAM DDR quede sujeta por los brazos de seguridad situados en ambos extremos de la ranura de la RAM.




- Instalación del SSD (como se ilustra en la imagen)**
- Alinea la clavija de la SSD y la de la ranura M.2 de la placa base y, a continuación, empuja suavemente la SSD hacia dentro.
 - Presiona el otro extremo hacia abajo y fíjalo con tornillos.



11

【Procedura di collegamento】



16

- 【Installazione della memoria RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)】**
- Installazione della memoria RAM (come mostrato in figura)**
- Allinea il modulo DDR SDRAM con lo slot della RAM, quindi spingi delicatamente il modulo nello slot con un angolo di 30°.
 - Premere il modulo verso il basso finché il DDR SDRAM sia fissato dalle braccia di sicurezza presenti alle estremità dello slot della RAM.




- Installazione SSD (come illustrato nella foto)**
- Allinea la spina dell'SSD e quella di alloggiamento M.2 sulla scheda madre, quindi spingi delicatamente l'SSD dentro.
 - Premere l'altra estremità verso il basso e utilizza le viti per fissarlo in posizione.




15

【Pasos para la conexión】




12

【Tasti e porta】



- Porta USB
- Connettore Type-C
- Connettore per cuffie (compatibile con microfono)
- Pulsante di alimentazione
- Connettore Ethernet
- Porta DP
- Porta HDMI
- Porta adattatore di alimentazione

【Installazione del supporto VESA】



Per garantire la sicurezza e evitare rischi, raccomandiamo vivamente di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per la fornitura di energia.
*Le specifiche sono soggette a variazioni in base al prodotto reale.

13

【Precauzioni d'uso】

- Al fine di migliorare costantemente l'esperienza dell'utente, potremmo occasionalmente aggiornare l'applicazione e il software.
- Non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto; si consiglia di utilizzare un panno morbido.
 - Si prega di tenere questo prodotto lontano da fonti di fuoco.
 - Non tentare di aprire la custodia o di ripararla; in caso di guasto, contattare il servizio clienti.
 - Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e fare attenzione alle scosse elettriche.
 - Verifica la presenza di eventuali fili o connettori danneggiati o usurati.
 - Non gettare indiscriminatamente, proteggi l'ambiente.
 - Ambiente di lavoro: 10°C-45°C, 30%-85% di umidità.
 - Ambiente di stoccaggio: -20°C-60°C, umidità 10%-90%.

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'aspetto commerciale di HDMI e il logo HDMI sono tutti marchi registrati o marchi commerciali di HDMI Licensing Administrator, Inc.

14