

Beelink SEi12 (1235U/12450H) DP说明书

1. 折叠尺寸: 109*122mm
2. 双面彩色印刷, 打钉
3. 材质: 128g双铜



Power-on and Wake-on-LAN, setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL
System drive file storage path: C:\Driver

- Email: Mini-PC-Support@beelink.com
TV BOX-Support@beelink.com
Sales: Wholesale@beelink.com
● Call us: +86-755-36633117/36633118




Facebook Group



Reddit



Official Website




MADE IN CHINA

User Manual




EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP




- ▲ a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) The compatible battery type (e.g., LR44, CR2032).
e) The nominal battery voltage.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
▲ a) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
b) Do NOT mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
c) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
d) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

【接続手順】



【Windowsのオーディオデバイス更新】


PCにステレオやフルートワークスライヤンや内蔵式スピーカーなど複数のオーディオデバイスが接続している場合、実装されているオーディオデバイスを適宜変更する必要があります




28

【RAMとSSDの取り付け(操作前必ず電源を切ってください)】

DDRの取り付け(図に示すように)
1. DDRをスロットに合わせて30°の角度で差し入れ、真ん中までしっかり押し込みます。
2. DDRがスロット両側の保護栓にしっかりと引っかかるまでDDRを下へ押し込みます。




SSDの取り付け(図に示すように)
1. SSDのメタバースをメインボードのM.2スロットに合わせてから、SSDを底までスムーズに押し込みます。
2. 反対側を下へ押してから、ネジで固定します。




27

【Buttons and Ports】



1. USB port
2. Type-C port
3. Audio jack (with microphone support)
4. Power button
5. Ethernet jack
6. Display Port
7. HDMI port
8. DC port

【VESA-mount Installation】



▲ To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.
*The specifications are subject to the actual product.

01

【使用上の注意事項】

ユーザーエクスペリエンスを継続改善するため、不定期にAPPとファームウェアを更新することがあります。
● 化学溶剤の入った洗剤を本製品に使用しないでください。柔らかい布で汚れを拭き取ることをお勧めします。
● 火災や事故を防ぐため、本製品を絶対に火中に投入しないでください。
● 絶対に分解、修理をしないでください。不具合や異常発生は直ちにサービスセンターにご相談ください。
● 電子製品を清潔にする場合は必ず防水対策を取ってください。感電の原因となる恐れがあります。
● 本体やケーブルなどが破損した場合は、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
● 使用環境: 温度10°C~45°C、湿度30%~85%
● 保存環境: 温度-20°C~60°C、湿度10%~90%


Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life

CONTENTS

◇ English Instructions	01-04
◇ Deutsches Benutzerhandbuch	05-08
◇ Instruccion en español	09-12
◇ Istruzione in italiano	13-16
◇ Instructions en français	17-20
◇ Инструкция на русском языке	21-24
◇ 日本語版取扱	25-28

【ボタンとポート】



1. USBポート
2. Type-Cポート
3. オーディオジャック (マイク対応)
4. 電源ボタン
5. イーサネットポート
6. DPポート
7. HDMIポート
8. 電源ポート

【VESA取付の仕方】



▲ 安全や電力安定供給のため、必ず正規品の電源アダプターで本製品に電源を供給してください。
*仕様は実物に準拠してください。


25

【Precautions for Use】

In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.
● Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
● Please keep this product away from fire.
● Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
● When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
● Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
● Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
● Ideal working environment temperature: 10°C~45°C; humidity: 30%~85%
● Ideal storage environment temperature: -20°C~60°C; humidity: 10%~90%.

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life




The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


02

【RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)】

DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)
1. Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
2. Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.




SSD Installation (as illustrated in the picture)
1. Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
2. Press the other end down and use screws to fix it in place.



03


【Этапы подключения кабелей и устройств】



1. Подключите к мини-ПК кабель питания
2. Подключите кабель ПК к монитору с помощью кабеля HDMI/DP
3. Подключите к мини-ПК мышь, клавиатуру и другие периферийные устройства

【Переключение аудиоустройств в Windows】


Если к вашему мини-ПК подключены несколько устройств воспроизведения звука (акустические системы, наушники, Bluetooth-наушники, монитор с колонками и т.д.), вам необходимо переключить источник воспроизведения и выбрать устройство аудио-устройства.




24

【Установка и замена оперативной памяти и накопителя SSD (производиться только при отключенном питании)】

Установка DDR SDRAM оперативной памяти (как показано на рисунке)
1. Установите модуль DDR SDRAM в слот памяти под углом 30 градусов и не сильно надавите.
2. Надавите на модуль DDR SDRAM до тех пор, пока фиксаторы не закроются с двух сторон.




Установка SSD накопителя (как показано на рисунке)
1. Установите SSD накопитель в соответствующий слот (M.2) на материнской плате, не сильно надавите на SSD накопитель.
2. Отпустите SSD накопитель до упора, закрутив шурупы SSD накопителя винтами.



23


【Steps for Connection】



1. Connect the mini PC to the power supply supply
2. Connect the mini PC to the monitor with an HDMI/DP cable
3. Connect the mini PC with a keyboard and a mouse


【Switching the Audio Playback Device in Windows】

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.




04

【Tasten und Anschlüsse】



1. USB-Schnittstelle
2. Typ-C-Schnittstelle
3. Audioschnittstelle (kompatibel mit Mikrofon)
4. Netzschalter
5. Ethernet-Schnittstelle
6. DP-Schnittstelle
7. HDMI-Schnittstelle
8. Netzadapter-Schnittstelle

【VESA-Installation】



▲ Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.
*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.


05

【Меры предосторожности при использовании】

В порядке постоянного улучшения продукта, приложения и встроенное ПО могут быть обновлены без предупреждения.
● Не используйте химические средства для очистки мини-ПК, рекомендуем использовать сухую чистую ткань.
● Не подвергайте устройство воздействию высоких температур / влаги
● Не пытайтесь вскрыть корпус или самостоятельно отремонтировать мини-ПК. Если возникла проблема, обращайтесь в авторизованный сервис-центр.
● Перед использованием проверьте кабели и разъемы на наличие повреждений.
● Утилизируйте мини-ПК согласно правилам утилизации.
● Допустимые условия эксплуатации, температура: +10°C ~ +45°C, влажность: 30%-85%
● Допустимые условия хранения, температура: -20°C ~ +60°C, влажность: 10%-90%.

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.


Connect to a wonderful life



The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


22

【Кнопки и интерфейсы】



1. Интерфейс USB
2. Интерфейс Type-C
3. Аудиоразъем (с поддержкой микрофона)
4. Кнопка питания
5. Ethernet-интерфейс
6. Разъем для адаптера питания
7. Интерфейс HDMI
8. Разъем для адаптера питания

【Установка кронштейна VESA】



▲ Для корректной работы и безопасности использования мини-ПК настоятельно рекомендуется использовать оригинальный блок питания.
* Картина только для справки


21

【Vorsichtsmaßnahmen】

Um das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die Anwendung und Firmware.
● Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln und es wird empfohlen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen.
● Werfen Sie dieses Produkt nicht in offenes Feuer, um einen Brand zu vermeiden.
● Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
● Achten Sie bei den Reinigungsarbeiten elektronischer Produkte bitte auf die Wasserdichtigkeit und die Gefahr eines Stromschlags.
● Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker verschliffen oder beschädigt sind.
● Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß.
● Betriebsumgebung: 10°C~45°C, Luftfeuchtigkeit 30%-85%
● Lagerumgebung: -20°C~60°C, Luftfeuchtigkeit 10%-91%.

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life




The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

06

【RAM- und SSD-Installation (bei diesem Vorgang sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein)】

DDR-Speicher-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)
1. Richten Sie das Speichermodul auf die Rille des Speichersteckplatzes aus, setzen Sie den Speicher in einen 30°-Winkel ein und schieben Sie das Modul hinein.
2. Drücken Sie ihn nach unten, bis die RAM-Riegel an beiden Enden des Speichersteckplatzes den Speicher verankern.




SSD-Karte-Installation (wie in der Abbildung gezeigt)
1. Richten Sie die Karte an der SSD auf den M.2-Steckplatz auf der Hauptplatine aus und schieben Sie die SSD hinein.
2. Drücken Sie das andere Ende nach unten und befestigen Sie es mit Schrauben.



07


【Étape de connection】



1. Connecter l'unité à l'alimentation électrique
2. Connecter l'unité au moniteur avec un câble HDMI/DP
3. Connecter l'unité à une souris et un clavier

【Remplacement du périphérique audio sous Windows】


Si votre PC est connecté à multiple appareils audio simultanément (par exemple : haut-parleur, casque audio, webcam, casque Bluetooth, autres appareils son de haut-parleur), vous devez sélectionner le périphérique audio adapté.




20

【Installation DDR and SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)】

Installation de la SDRAM DDR (comme indiqué sur l'image)
1. Alignez le module DDR SDRAM avec la rainure de l'emplacement mémoire, insérez le module à un angle de 30° et faites-le glisser dans la bonne position.
2. Appuyez le module vers le bas jusqu'à ce que la SDRAM DDR soit fixée par les boulons de sécurité aux deux extrémités de l'emplacement mémoire.



Installation de la carte SSD (comme indiqué sur l'image)
1. Alignez la spina de la SSD et celle de la rainure M.2 sur la carte mère, puis faites glisser le SSD.
2. Appuyez sur l'autre extrémité et utilisez les vis pour la fixer en place.



19


【Schritte zum Verbinden】



1. Schließen Sie das Netzkabel an
2. Schließen Sie die Box über ein HDMI/DP-Kabel an das Display
3. Schließen Sie Tastatur und Maus an


【Audiowiedergabegeräte unter Windows ändern】

Wenn Sie mehrere Audiowiedergabegeräte wie Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer und Monitore mit eingebautem Lautsprecher an Ihren Windows-PC anschließen, müssen Sie das tatsächlich verwendete Wiedergabegerät auswählen.




08

【Botones y puertos】



1. Puerto USB
2. Puerto Type-C
3. Toma de audio (con micrófono)
4. Botón de encendido
5. Toma Ethernet
6. DisplayPort
7. Puerto HDMI
8. Puerto DC

【Instalación de montaje VESA】



▲ Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, recomendamos encarecidamente que utilices el adaptador de corriente original para el suministro eléctrico.
* Las especificaciones están sujetas al producto real.


09

【Précautions d'emploi】

Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.
● N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
● Veuillez éloigner ce produit du feu.
● Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
● Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'étalement et faites attention aux chocs électriques.
● Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
● Ne jetez pas le produit à la légère, veuillez à protéger l'environnement.
● Température idéale de l'environnement: 10°C~45°C; humidité: 30%~85%
● Température idéale de l'environnement de stockage: -20°C~60°C; humidité: 10%~90%.

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.


Connect to a wonderful life



The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the image commercial HDMI and the logo HDMI are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


18

【Boutons et Ports】



1. Port USB
2. Port Type-C
3. Prise casque et écouteurs (avec support microphone)
4. Bouton d'alimentation
5. Connecteur Ethernet
6. Port DP
7. Port HDMI
8. Prise adaptateur secteur

【Installation murale VESA】



▲ Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.
*Les spécifications sont soumises au produit actuel.


17

【Precauciones de uso】

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, en ocasiones actualizaremos las aplicaciones y el firmware.
● No utilices disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y te recomendamos que lo limpies con un paño suave.
● Mantén este producto alejado del fuego.
● No intentes abrir la carcasa ni realizar reparaciones por tu cuenta. Si se produce un fallo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
● Cuando limpies el producto electrónico, mantenlo seco y ten cuidado con las descargas eléctricas.
● Comprueba si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
● No te desaligas del producto descuidadamente, no en cuenta la protección del medio ambiente.
● Temperatura ideal del entorno de trabajo: 10°C~45°C; humedad: 30%-85%
● Temperatura ideal de almacenamiento: -20°C~60°C; humedad: 10%-90%.

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Connect to a wonderful life




The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the image commercial HDMI and the logo HDMI are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


10

【Instalazione di RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)】

Installazione della memoria DDR (Come se mostra in la figura)
1. Allinea il modulo DDR SDRAM con la ranura di soqury, a continuazion, empuja suavemente el módulo en la ranura formando un ángulo de 30°.
2. Presiona el módulo hacia abajo hasta que la SDRAM DDR quede sujeta por los brazos de seguridad situados en ambos extremos de la ranura de la RAM.




Installación de la SSD (como se ilustra en la imagen)
1. Alinea la spina de la SSD y la de la ranura M.2 de la placa base y, a continuación, empuja suavemente el módulo en la ranura formando un ángulo de 30°.
2. Premiere l'altra estremá versió el basso e utiliza le viti per fissarlo in posizione.



11


【Procedura di collegamento】



1. Collegare il mini PC all'alimentatore
2. Collegare il monitor con il cavo HDMI/DP
3. Collegare il mini PC a una tastiera e un mouse

【Cambiare il dispositivo di riproduzione audio su Windows】

Quando il tuo PC è collegato contemporaneamente a più dispositivi di riproduzione audio (ad esempio, altoparlanti, cuffie, auricolari Bluetooth, monitor con altoparlanti integrati, ecc.) dovrai selezionare il periferico audio che desideri utilizzare.



16

【Installazione di RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)】

Installazione della memoria DDR (Come mostrato in figura)
1. Allinea il modulo DDR SDRAM con lo slot della RAM, quindi spingi delicatamente il modulo nello slot con un angolo di 30°.
2. Premere il modulo verso il basso finché il DDR SDRAM sia fissato dalle braccia di sicurezza