



MADE IN CHINA



Video Tutorial



Forum

Manufacturer : Shenzhen AZW Technology Co.,Ltd

Address : 4th Floor,Building 18,Longjun Industrial Park,
Bujiuwo,Longhua New District,ShenZhen,China

After service



Email:

Mini PC:Support-pc@bee-link.com

TV BOX:Support-box@bee-link.com

Sales : Wholesale@bee-link.com



Call us!

+86-755-36633117/36633118



EXpandM

User Manual

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP 



Thank you for choosing Beelink.
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Vielen Dank für Ihre Wahl bei Beelink.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Gracias por elegir Beelink.
Lea atentamente el manual del usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Grazie per aver scelto Beelink.
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per futuro riferimento.

Nous vous remercions pour sélectionner Beelink.
Veuillez lire soigneusement le manuel de manuel, le conserver pour la référence ultérieure.

Спасибо вам за выбор Beelink.
Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, и соблюдать ее для будущей справки.


Beelinkをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参照のために保存してください。

Connect to a wonderful life

CONTENTS

◇ English User Manual	01-03
◇ Deutsche Gebrauchsanleitung	04-06
◇ Manual de usuario en Español	07-09
◇ Manuale dell'utente italiano	10-12
◇ Manuel de l'utilisateur en français	13-15
◇ Инструкция по эксплуатации на русском языке	16-18
◇ 日本語ユーザーマニュアル	19-21

1. Button & Ports




- 1. Mode switch button
- 2. Type-C Male Connector
- 3. Type-C Input Charging Port

- 4. USB3.0 port
- 5. HDMI port

* Specifications are subject to the physical product.

2. Basic Operation




1. Press the M button to switch the indicator between working and sleep modes. Green Indicator: SSD is in working mode. Blue indicator: SSD is in sleep mode. SSD won't work and it's energy saving.
2. Type-C connector allows you to connect with all type Type-C port laptops.
3. Type-C input port to give your laptop charge while you're using the hub.
4. Dual USB 3.0 ports for connecting USB peripherals, such as USB drive, mouse, keyboard, gamepad, etc.
5. HDMI out: Steam media to a monitor or TV.

Precautions

- Do not use harsh of chemical solvent, cleaning products, We recommend using a soft cloth to wipe.
- Do not throw product into fire, avoid having fire accident.
- Do not attempt to open the housing or to repair, if a failure occurs, please contact the customer service.
- Please note seepage while clean electronics, be careful of electric shock.
- Check for any frayed or damaged cords or plugs.
- Don't arbitrary discard the product, we should protect the environment.
- Work environment: -10°C-45°C, 30%—90% humidity.
- Storage environment: -20°C—60°C, 10%—90% humidity.


1. Knöpfe und Schnittstellen



- 1. Modus-Schalter-Taste
- 2. Typ-C-Stecker
- 3. Typ-C-Eingangsanschluss
- 4. USB3.0 Schnittstelle
- 5. HDMI-Anschluss

* Spezifikationen unterliegen dem physischen Produkt.

2. Grundoperation




1. Drücken Sie die Taste M, um die Anzeige zwischen Arbeits- und Schlafmodus umzuschalten. Grüne Anzeige: SSD befindet sich im Arbeitsmodus. Blaue Anzeige: SSD befindet sich im Schlafmodus. Die SSD arbeitet nicht und ist energiesparend.
2. Typ-C-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit allen Laptops mit Typ-C-Anschluss.
3. Typ-C-Eingangsanschluss, damit Ihr Laptop aufgeladen wird, während Sie den Hub verwenden.
4. Zwei USB-3.0-Anschlüsse für den Anschluss von USB-Peripheriegeräten, wie z. B. USB-Laufwerk, Maus, Tastatur, Gamepad, etc.
5. HDMI-Ausgang: Übertragen Sie Medien an einen Monitor oder Fernseher.

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

- Zum Schützen des Produkts verwenden Sie bitte auf keinen Fall starke chemische Lösungsmittel oder Reinigungsmittel. Ein weiches Tuch ist anstatt zu empfehlen.
- Setzen Sie dieses Produkt niemals in das Feuer ein, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gehäuse zu öffnen oder zu reparieren. Beim Störfall bitte wenden Sie sich an uns.
- Beim Reinigen elektronischer Produkte achten Sie bitte auf die Wasserdichtigkeit und Stromanschlag.
- Überprüfen Sie vor allem, ob Kabel und Stecker abgenutzt oder beschädigt sind.
- Sortieren Sie bitte den Abfall von dem produkt nach dem lokalen Vorschrift. Umweltschutz geht alle an.
- Arbeitsbedingung: -10°C-45°C, Luftfeuchtigkeit 30% -90%.
- Lagerbedingung: -20 °C -60 °C, Luftfeuchtigkeit 10% -90%.

1. Botón y conector




- 1. Botón de cambio de modo
- 2. Conector macho tipo C
- 3. Puerto de carga de entrada tipo C

- 4. Puerto USB3.0
- 5. Puerto HDMI

* Las especificaciones están sujetas al producto físico.

2 Operación básica




1. Presione el botón M para alternar los indicadores entre los modos de funcionamiento y desactivado. Verde: SSD en modo de funcionamiento. Azul: SSD en modo de desactivado, SSD no funciona, ahorrando energía.
2. El conector tipo C le permite conectar todas las computadoras portátiles con puertos tipo C.
3. El puerto de entrada tipo C le permite cargar su computadora portátil al usar el concentrador.
4. Dos puertos USB 3.0 para conectar periféricos USB como dispositivo USB, mouse, teclado, gamepad, etc.
5. Salida HDMI: Steam-media a un monitor o televisor.

Precauciones

- No utilice disolventes químicos fuertes, le recomendamos el uso del paño suave para limpiar los productos.
- No coloque este producto al fuego para evitar un accidente.
- No intente abrir la carcasa ni reparar, en caso de fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Al limpiar productos electrónicos, preste atención a las medidas a prueba de agua, evitando las descargas eléctricas.
- Verifique si los alambres o enchufes estén gastados o dañados.
- No deseche el producto para proteger el medio ambiente.
- Condición de servicio: -10°C-45°C, humedad 30% -90%.
- Condición de almacenamiento: -20 °C -60 °C, humedad 10% -90%.

1. Pulsanti e interfacce




- 1. Pulsante di commutazione modale
- 2. Connettore a spina maschio di tipo C
- 3. Porta di ricarica in ingresso di tipo C

- 4. congiuntura USB3.0
- 5. Porta HDMI

* Le specifiche sono soggette al prodotto fisico.

2. Operazione fondamentale




- 1. Premere il pulsante M per passare l'indicatore tra le modalità di lavoro e di sonno. **Indicatore verde:** SSD è in modalità di lavoro. **Indicatore blu:** SSD è in modalità di sonno. SSD non funziona ed è a risparmio energetico.
- 2. Il connettore di tipo C permette di connettersi con tutti i computer portatili con porta di tipo C.
- 3. La porta d'ingresso di tipo C ricaricherà il tuo computer portatile mentre stai usando l'hub.
- 4. Doppia porta USB 3.0 per collegare periferiche USB, come drive USB, mouse, tastiera, gamepad, ecc.
- 5. Uscita HDMI: Trasmettere i media a un monitor o alla TV.

Precauzioni


- Si prega di non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, si consiglia di pulire con un panno morbido.
- Si prega di non mettere questo prodotto nel fuoco per evitare un incendio.
- Si prega di non provare ad aprire la custodia o riparare, in caso di guasto, si prega di contattare il servizio clienti.
- Quando si pulisce il prodotto elettronico, si prega di proteggere da acqua, e di prestare attenzione a scosse elettriche.
- Verificare la presenza di qualsiasi fili o spine usurate o danneggiate.
- Non gettare il prodotto, bisogna proteggere l'ambiente.
- Ambiente di lavoro: -10°C-45°C, umidità 30% -90%.
- Ambiente di stoccaggio: -20 °C -60 °C, umidità 10% -90%.

1. Bouton et interface



* Les spécifications sont soumises au produit physique.

2. Opération de base




1. Appuyez sur le bouton M afin de commuter l'indicateur entre les modes de travail et de veille. Indicateur Vert : SSD est en mode de travail. Indicateur Bleu : SSD est en mode de veille. SSD ne travaillera pas et il économise l'énergie.
2. Le connecteur du Type-C vous permet de vous connecter avec tous les ordinateurs portables à port du Type-C.
3. Le port d'entrée du Type-C utilisé pour charger votre ordinateur portable lorsque vous utilisez le hub.
4. Les deux ports USB 3.0 sont utilisés pour connecter les périphériques USB, par exemple, la clé USB, la souris, le clavier, la manette de jeu, etc.
5. Sortie HDMI : Le média de flux pour un moniteur ou un téléviseur.

Consigne à observer

- Ne pas utiliser les solvants chimiques forts, les produits de nettoyage, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
- Ne pas placer ce produit dans le feu, pour éviter les accidents d'incendie.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'enveloppe ou de réparer, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
- La nécessité de prêter attention à l'étanchéité d'eau, la prudence au contact électrique lors du nettoyage du produit électronique.
- Contrôlez s'il existe le fil électrique ou la fiche quelconque avec l'usure ou le dommage.
- Ne pas jeter le produit sans autorisation, pour protéger l'environnement.
- Environnement de travail: -10°C-45°C, humidité 30% -90%.
- Environnement de stockage: -20°C-60 °C, humidité 10% -90%.

1. Кнопка и разъем




1. Кнопка переключения режимов
2. Штекерный разъем типа C
3. Входной зарядный порт типа C

4. USB интерфейс 3.0
5. Порт HDMI

*Технические характеристики зависят от физического продукта.

2. Основная операция




1. Нажмите кнопку M, чтобы переключить индикатор между рабочим и спящим режимами. Зеленый индикатор: SSD находится в рабочем режиме. Синий индикатор: SSD находится в спящем режиме. SSD не будет работать, и это экономия энергии.
2. Разъем Type-C позволяет подключаться ко всем ноутбукам с портами Type-C.
3. Входной порт типа C для зарядки ноутбука во время использования концентратора.
4. Два порта USB 3.0 для подключения периферийных устройств USB, таких как USB-накопитель, мышь, клавиатура, геймпад и т.д.
5. Выход HDMI: подключение носителя к монитору или телевизору.

Особые замечания

- Нельзя использовать резким химическим растворителем очистить продукции, мы рекомендуем использовать мягкой тканью вытирать.
- Нельзя бросить данную продукцию в огонь, избегать из пожара.
- Нельзя пробовать открыть оболочку или вести ремонт, если будет неисправность, связывайтесь с сотрудником.
- При очистке электронной продукции обращайтесь внимание на защиту от воды, Осторожно, под напряжением.
- Проверять существование любого износа или повреждение кабеля или вилки.
- Не бросать продукции самовольно, нужно защищать окружающую среду.
- Рабочая температура: -10°C-45°C, влажность 30%-90%.
- Условия хранения: -20°C-60°C, влажность 10%-90%.

1. ボタンとインタフェース




1. モード切り替えボタン
2. Type-Cオスコネクタ
3. Type-C入力充電ポート

4. USB3.0ポート
5. HDMIポート

* 仕様は物理的な製品の対象となります。

2. 基本操作



1. Mボタンを押して、インジケータを動作モードとスリープモードのいずれかに切り替えることができます。緑色のインジケータ:SSDは動作モードにあります。青色のインジケータ:SSDはスリープモードにあります。SSDは動作しなく、省エネルギーにあります。
2. Type-CコネクタですべてのType-Cポートラップトップに接続できます。
3. ハブの使用中に、Type-C入力ポートでラップトップを充電できます。
4. デュアルUSB3.0ポートは、USBドライブ、マウス、キーボード、ゲームパッドなどのUSB関連機器を接続する時に使われます。
5. HDMI出力:メディアをモニターまたはテレビに転送します。

注意事項

- 強烈な化学溶剤、洗剤製品を使用しないでください。柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- 火災を防ぐために、本製品を火の中に入れてください。
- ケースを開けたり修理したりしないでください。故障の場合、カスタマーサービスにご連絡ください。
- 電子製品を清掃する時、防水、感電にご注意ください。
- 磨耗/損傷したワイヤーやプラグの有無を点検してください。
- 製品を勝手に廃棄しないでください。環境を守ってください。
- 動作環境:-10°C-45°C、湿度30%-90%。
- 保管環境:-20°C-60°C、湿度10%-90%。