**Beelink GT-R(3550H 3750H) 说明书**
1.形象尺寸：165*116mm
2.双面彩色印刷，打订
3.材质：128g双铜

Power on and Wake on LAN setting guide for storage path (Select the corresponding file according to the machine model): 1.Chinese, Do not NAS; System drive file storage path: 1. Driver


**After service**
Email: Support@Beelink.com
Phone: 0086-0755-26613929
Time: Mon-Sunday(9:00-18:00)
Tell or Add: 0086-0755-86613929
Manufacturer: Shenzhen SCRY Technology Co.,Ltd
Address: 2/F, Building A, Pengzhou Industrial Park, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China


Made in China

Thank you for choosing Beelink.
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Gracias por elegir Beelink.
Lea el manual de usuario detenidamente y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Merci d'avoir choisi Beelink.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.

Grazie per aver scelto Beelink.
Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di conservarlo per future riferimento.

Wir danken Ihnen für Ihre Wahl von Beelink.
Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Bezugnahme auf.

Obrigado por escolher a Beelink.
Por favor, leia o manual do usuário com atenção e guarde-o para referência futura.

Спасибо, что выбрали Beelink.
Внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для справки.

Dziękujemy za wybór Beelink.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej do wglądu w przyszłości.

Beelink'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Connect to a monitor/TV

感谢您选择Beelink。
请仔细阅读用户手册，以备日后参考。

Connect to a monitor/TV

感謝您選擇Beelink。
請仔細閱讀用戶手冊，以備日後參考。

Connect to a monitor/TV

Beelink를 선택해 주셔서 감사합니다.
나중에 참조할 수 있도록 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 보관하십시오.

Connect to a monitor/TV

ありがとうございます。
ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の参照のために保存してください。

Connect to a monitor/TV



USER MANUAL
- Basic Operation
- After Service

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

# GTR3


CONTENTS

English User Manual 01-04
Deutsche Gebrauchsanleitung 05-08
Manual de usuario en Español 09-12
Manuale dell'utente italiano 13-16
Manuel de l'utilisateur en français 17-20
Инструкция по эксплуатации на русском языке 21-24
日本語ユーザーマニュアル 25-28


## 接続手順



1.電源を接続します

2.HDMIケーブルでモニターに接続します

3.キーボードとマウスを接続します

## Windowsでオーディオ再生デバイスを変更する方法

Connect speakers, headphones, or other audio devices to your computer, then follow the steps below to switch the audio output device.

1.画面右下にあるスピーカーのようなものかスピーカーアイコンを右クリックします

2.「再生デバイスを開く」をクリックします

3.オーディオ出力先に使用したいデバイスを選択します。

## 注意

ユーザー体験を最適化するために、当社はお客様に毎月自動アップデートとプッシュ以下を提供します
• 毎月自動アップデート：毎月1日の午前3時に自動的にインストールされます。
• 月次カスタマイズ：特別なカスタマイズニーズがある場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。
• サーバー自動リブート設定：当社のサーバーは毎週木曜日午前3時に自動的にリブートされます。カスタマーサービスにご連絡ください。
• 電子署名証明書：お客様に提供されます。
• 通知と管理：カスタマーサポートの担当者様にご連絡ください。
• 有効期間：1年間、または5,000回の署名。

## CONTENTS


English User Manual 01-04
Deutsche Gebrauchsanleitung 05-08
Manual de usuario en Español 09-12
Manuale dell'utente italiano 13-16
Manuel de l'utilisateur en français 17-20
Инструкция по эксплуатации на русском языке 21-24
日本語ユーザーマニュアル 25-28


## 1. Basic Operation

### 1.1 Top view



### 1.2 Front view:



### 1.3 Back view:



Support Kensington Lock

**Button & Ports**

1. Power button
2. Clear CMOS button
3. USB3.2 port
4. Headphone microphone jack
5. Type-C port
6. DC-in port
7. LAN port
8. SIM port
9. HDMI port

## 2.Vesa Mount Installation Guide



Fix the bracket on the back of the display with screws

Fix the bracket on the back of the display with screws

Failure to use the included power adapter may cause regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards, and failure can subject to the product's return.

**Cautions**

In order to continue to improve the user experience,we may occasionally update app and firmware.
• Do not use the product if damaged, showing products of chemical release, opening with a cutoff cloth to wipe.
• Do not throw product into fire, avoid heating for accident.
• Do not attempt to open the housing or to repair. If defective,you please contact the customer service.
• Please note sewage while clean electronics, be careful of electric shock.
• Do not use in the environment of flammable gas.
• Don't unfamiliar discard the product, environmental requirements in accordance with local laws.
• Operating environment: -10°C~40°C, 30%~85% humidity.
• Storage environment: -20°C~60°C, 10%~90% humidity.

## 1. 基本操作

### 1.1 平面图



### 1.2 正面图：



### 1.3 背面图：



支架安装

**按钮和接口**

1. 电源开关
2. CMOS清除按钮
3. USB3.2接口
4. 耳机麦克风插孔
5. Type-C接口
6. 直流输入电源接口
7. LAN接口
8. SIM卡槽
9. HDMI接口

## 2.Vesa Montage



Fixez le support à l'arrière de l'écran avec des vis

Fixez le support à l'arrière de l'écran avec des vis

Le non-respect de l'utilisation de l'adaptateur secteur inclus peut entraîner des exigences de conformité réglementaire et exposer l'utilisateur à des risques de sécurité, et l'échec peut faire l'objet du retour du produit.

**Mises en garde**

Afin de continuer à améliorer l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour le programme d'application et le micrologiciel.
• Ne pas utiliser le produit s'il présente des dommages, rejet chimique, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
• Ne pas jeter le produit dans le feu, pour éviter les accidents d'incendie.
• Ne pas essayer d'ouvrir l'enveloppe ou de réparer, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
• La nécessité de prêter attention à l'électricité d'eau, la prudence au contact électrique lors du nettoyage du produit électronique.
• Ne pas utiliser dans un environnement de gaz inflammables, attention à l'environnement lors de la démolition.
• Ne pas jeter le produit sans autorisation, jeter conformément aux lois locales.
• Environnement d'utilisation: -10°C~40°C, humidité 30%~85%.
• Environnement de stockage: -20°C~60°C, humidité 10%~90%.

## 1. Operación básica

### 1.1 Vista superior



### 1.2 Vista frontal:



### 1.3 Vista posterior:



Ranura de bloqueo Kensington

**Botón y conector**

1. Botón de alimentación
2. Botón de borrar CMOS
3. Puerto USB3.2
4. Enchufe de auricular del micrófono
5. Puerto Type-C
6. Interfaz DC
7. Puerto LAN
8. Puerto SIM
9. Puerto HDMI

## 2.Guida all'installazione del supporto Vesa



Fissare la staffa sul retro del display con le viti

Fissare la staffa sul retro del display con le viti

L'utilizzo di un adattatore di alimentazione incluso potrebbe non soddisfare i requisiti di conformità normativa e potrebbe esporre gli utenti a pericoli per la sicurezza, e il mancato rispetto può portare a prodotti resi.

**Precauzioni**

Per migliorare costantemente la esperienza dell'utente, potremmo aggiornare occasionalmente le applicazioni e il firmware.
• Non utilizzare il prodotto se danneggiato, in caso di rilascio chimico, aprire con un panno tagliato per pulire.
• Non gettare il prodotto nel fuoco, evitare il riscaldamento per incidenti.
• Non tentare di aprire l'alloggiamento o di riparare, in caso di guasto, si prega di contattare il servizio clienti.
• Prestare attenzione all'acqua elettrica durante la pulizia di apparecchiature elettroniche, fare attenzione a scosse elettriche.
• Non utilizzare in ambienti con gas infiammabili.
• Non gettare il prodotto, bisogna protteggere l'ambiente.
• Ambiente operativo: -10°C~40°C, umidità 30%~85%.
• Ambiente di stoccaggio: -20°C~60°C, umidità 10%~90%.

## 1. Operazione base

### 1.1 Vista dall'alto



### 1.2 Vista frontale:



### 1.3 Vista posteriore:



Slot per blocco Kensington

**Pulsanti e interfacce**

1. Pulsante di alimentazione
2. Pulisci il pulsante CMOS
3. Jack per cuffie e microfono
4. Porta USB3.2
5. Porta Type-C
6. Interfaccia DC
7. Porta LAN
8. Porta SIM
9. Porta HDMI

## 2.Vesa Mount Installation Guide



Fix the bracket on the back of the display with screws

Fix the bracket on the back of the display with screws

Failure to use the included power adapter may cause regulatory compliance requirements and may expose the user to safety hazards, and failure can subject to the product's return.

**Cautions**

In order to continue to improve the user experience,we may occasionally update app and firmware.
• Do not use the product if damaged, showing products of chemical release, opening with a cutoff cloth to wipe.
• Do not throw product into fire, avoid heating for accident.
• Do not attempt to open the housing or to repair. If defective,you please contact the customer service.
• Please note sewage while clean electronics, be careful of electric shock.
• Do not use in the environment of flammable gas.
• Don't unfamiliar discard the product, environmental requirements in accordance with local laws.
• Operating environment: -10°C~40°C, 30%~85% humidity.
• Storage environment: -20°C~60°C, 10%~90% humidity.

## 1. Основная операция

### 1.1 Вид сверху



### 1.2 Передний план:



### 1.3 Вид сзади:



Разъем для замка Kensington

**Кнопка и разъем**

1. Кнопка питания
2. Кнопка очистки CMOS
3. Гнездо для наушников и микрофона
4. Порт USB3.2
5. Порт Type-C
6. Разъем постоянного тока
7. Порт LAN
8. Порт SIM
9. Порт HDMI

## 2.Vesa Montage



Закрепите кронштейн на задней панели дисплея с помощью винтов

Закрепите кронштейн на задней панели дисплея с помощью винтов

Использование адаптера питания, не входящего в комплект поставки, может привести к несоблюдению требований нормативных документов и подвергнуть пользователя риску безопасности, что может привести к возврату продукта.

**Предупреждения**

Чтобы постоянно улучшать работу пользователя, мы можем время от времени обновлять приложение и прошивку.
• Не используйте продукт, если он поврежден, показывает химическое выделение, открывается тканью, чтобы вытереть.
• Не выбрасывайте продукт в огонь, избегайте нагревания в случае несчастного случая.
• Не пытайтесь открыть корпус или отремонтировать его. В случае неисправности обратитесь в службу поддержки клиентов.
• Обратите внимание на канализацию при чистке электроники, будьте осторожны с поражением электрическим током.
• Не используйте в среде с легковоспламеняющимся газом.
• Не выбрасывайте продукт, о котором вы не знаете, в соответствии с экологическими требованиями в соответствии с местными законами.
• Условия эксплуатации: -10°C~40°C, влажность 30%~85%.
• Условия хранения: -20°C~60°C, влажность 10%~90%.

## 1. Podstawowe działanie

### 1.1 Widok z góry



### 1.2 Widok z przodu:



### 1.3 Widok z tyłu:



Gniazdo blokady Kensington

**Przycisk i port**

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk czyszczenia CMOS
3. Gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe
4. Port USB3.2
5. Port Type-C
6. Interfejs prądu stałego
7. Port LAN
8. Port SIM
9. Port HDMI

## 2.Montaż VESA



Zamocuj wspornik na tylnej części wyświetlacza za pomocą śrub

Zamocuj wspornik na tylnej części wyświetlacza za pomocą śrub

Nieużywanie dołączonego zasilacza może powodować niezgodność z wymogami regulacyjnymi, co może narazić użytkownika na zagrożenie bezpieczeństwa, a niepowodzenie może skutkować zwrotem produktu.

**Ostrzeżenia**

Aby nieustannie poprawiać wrażenia użytkownika, możemy okazjonalnie aktualizować aplikację i oprogramowanie układowe.
• Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony, wykazuje uwalnianie chemikaliów, otwiera się szmatką, aby wytrzeć.
• Nie wyrzucaj produktu do ognia, unikaj ogrzewania w przypadku wypadku.
• Nie próbuj otwierać ani naprawiać obudowy. W przypadku wady skontaktuj się z obsługą klienta.
• Zwróć uwagę na kanalizację podczas czyszczenia urządzeń elektronicznych, uważaj na porażenie prądem.
• Nie używaj w środowisku z gazem łatwopalnym.
• Nie wyrzucaj produktu, o którym nie wiesz, zgodnie z wymogami środowiskowymi zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Środowisko pracy: -10°C~40°C, wilgotność 30%~85%.
• Środowisko przechowywania: -20°C~60°C, wilgotność 10%~90%.

## 1. Temel Çalışma

### 1.1 Üst görünüm



### 1.2 Ön görünüm:



### 1.3 Arka görünüm:



Kensington Kilit Yuvası

**Düğme ve Bağlantı Noktası**

1. Güç düğmesi
2. CMOS temizleme düğmesi
3. USB3.2 bağlantı noktası
4. Kulaklık mikrofon jakı
5. Type-C bağlantı noktası
6. DC-in bağlantı noktası
7. LAN bağlantı noktası
8. SIM bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası

## 2.Vesa Montaj Kılavuzu



Braketi vidalarla ekranın arkasına sabitleyin

Braketi vidalarla ekranın arkasına sabitleyin

Dahil edilen güç adaptörünün kullanılmaması, yasal uyumluluk gerekliliklerine yol açabilir ve kullanıcıyı güvenlik risklerine maruz bırakabilir; bu durum ürünün iadesine neden olabilir.

**Önlemler**

Kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmek amacıyla, zaman zaman uygulama ve yazılım güncellemeleri yapıyoruz.
• Hasarlı, kimyasal sızıntı gösteren veya silmek için kesik bir bezle açılan ürünleri kullanmayın.
• Ürünü ateşe atmayın, kaza durumunda ısıtmaktan kaçının.
• Muhafazayı açmaya veya onarmaya çalışmayın. Arızalı ise, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
• Elektronik cihazları temizlerken atık suya dikkat edin, elektrik çarpmasına karşı dikkatli olun.
• Yanıcı gaz ortamında kullanmayın.
• Ürünün ne olduğunu bilmediğiniz durumda, yerel yasalara uygun olarak çevre gerekliliklerine göre atın.
• Çalışma ortamı: -10°C~40°C, nem 30%~85%.
• Depolama ortamı: -20°C~60°C, nem 10%~90%.

## 1. 基本操作

### 1.1 俯視圖



### 1.2 前視圖：



### 1.3 後視圖：



Kensington鎖孔

**按鈕和接口**

1. 電源開關
2. 清除CMOS按鈕
3. USB3.2接口
4. 耳機麥克風插孔
5. Type-C接口
6. DC-in接口
7. LAN接口
8. SIM卡槽
9. HDMI接口

## 2.Vesa安裝指南



將支架固定在顯示器背面的螺絲孔上

將支架固定在顯示器背面的螺絲孔上

使用未隨附的電源適配器可能會導致不符合監管要求，並使用戶面臨安全風險，而故障可能導致產品退回。

**注意事項**

為了持續改善用戶體驗，我們可能會不時更新應用程序和固件。
• 如果產品損壞、顯示化學品釋放、用切割布擦拭開啟，請勿使用。
• 請勿將產品丟入火中，避免加熱發生事故。
• 請勿嘗試打開外殼或進行維修。如有缺陷，請聯繫客戶服務。
• 清潔電子產品時請注意污水，小心觸電。
• 請勿在易燃氣體環境中使用。
• 如果您不熟悉丟棄產品，請根據當地法律的環境要求進行處理。
• 工作環境：-10°C~40°C，濕度30%~85%。
• 儲存環境：-20°C~60°C，濕度10%~90%。

## 1. 基本操作

### 1.1 俯視图



### 1.2 正面图：



### 1.3 背面图：



支架安装

**按钮和接口**

1. 电源开关
2. 清除CMOS按钮
3. USB3.2接口
4. 耳机麦克风插孔
5. Type-C接口
6. DC-in接口
7. LAN接口
8. SIM卡槽
9. HDMI接口

## 2.Vesa安装指南



将支架固定在显示器背面的螺丝孔上

将支架固定在显示器背面的螺丝孔上

使用未随附的电源适配器可能会导致不符合监管要求，并使用户面临安全风险，而故障可能导致产品退回。

**注意事项**

为了持续改善用户体验，我们可能会不时更新应用程序和固件。
• 如果产品损坏、显示化学品释放、用切割布擦拭开启，请勿使用。
• 请勿将产品丢入火中，避免加热发生事故。
• 请勿尝试打开外壳或进行维修。如有缺陷，请联系客户服务。
• 清洁电子产品时请注意污水，小心触电。
• 请勿在易燃气体环境中使用。
• 如果您不熟悉丢弃产品，请根据当地法律的环境要求进行处理。
• 工作环境：-10°C~40°C，湿度30%~85%。
• 储存环境：-20°C~60°C，湿度10%~90%。

## 1. 基本操作

### 1.1 俯視圖



### 1.2 正面圖：



### 1.3 背面圖：



Kensington鎖孔

**按鈕和接口**

1. 電源開關
2. 清除CMOS按鈕
3. USB3.2接口
4. 耳機麥克風插孔
5. Type-C接口
6. DC-in接口
7. LAN接口
8. SIM卡槽
9. HDMI接口

## 2.Vesa安裝指南



將支架固定在顯示器背面的螺絲孔上

將支架固定在顯示器背面的螺絲孔上

使用未隨附的電源適配器可能會導致不符合監管要求，並使用戶面臨安全風險，而故障可能導致產品退回。

**注意事項**

為了持續改善用戶體驗，我們可能會不時更新應用程序和固件。
• 如果產品損壞、顯示化學品釋放、用切割布擦拭開啟，請勿使用。
• 請勿將產品丟入火中，避免加熱發生事故。
• 請勿嘗試打開外殼或進行維修。如有缺陷，請聯繫客戶服務。
• 清潔電子產品時請注意污水，小心觸電。
• 請勿在易燃氣體環境中使用。
• 如果您不熟悉丟棄產品，請根據當地法律的環境要求進行處理。
• 工作環境：-10°C~40°C，濕度30%~85%。
• 儲存環境：-20°C~60°C，濕度10%~90%。

## 1. 基本操作

### 1.1 俯視図



### 1.2 正面図：



### 1.3 背面図：



Kensingtonロック穴

**ボタンとインターフェース**

1. 電源ボタン
2. CMOSクリアボタン
3. USB3.2ポート
4. ヘッドフォンマイクジャック
5. タイプCポート
6. 直流入力ポート
7. LANポート
8. SIMポート
9. HDMIポート

## 2.Vesa取付ガイド



ブラケットをディスプレイ背面のネジ穴に合わせて固定します

ブラケットをディスプレイ背面のネジ穴に合わせて固定します

付属の電源アダプターを使用しない場合、コンプライアンス要件を満たさず、ユーザーが安全上のリスクにさらされる可能性があり、故障により製品が返品される場合があります。

**注意事項**

ユーザーエクスペリエンスを継続的に改善するため、アプリケーションとファームウェアを時々更新することがあります。
• 破損している場合、化学物質の放出が見られる場合、切断された布で拭いて開く場合は、製品を使用しないでください。
• 製品を火の中に投げ込まないでください。事故の場合は加熱を避けてください。
• ハウジングを開けたり修理したりしないでください。故障している場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。
• 電子製品を清掃する際は、汚水に注意し、感電しないようにしてください。
• 可燃性ガスの環境では使用しないでください。
• 製品の内容がわからない場合は、現地の法律に従って環境要件に従って廃棄してください。
• 動作環境：-10°C~40°C、湿度30%~85%。
• 保管環境：-20°C~60°C、湿度10%~90%。